Instruction Manual

MAGNETIC BABY SAFETY LOCKS




Instructions / Anleitung / Istruzione

Package Contents

- 8 lock bodies
- 8 lock catches
- 2 key holders
- 2 keys

Product Overview



How to Install

Before Installation


Please clean and dry the desired surface.


Toggle down the switch on the lock body to loosen the latch. See"Control the Latch".

The installation method may be slightly altered, based on the type of your drawer and cupboard (Style A or Style B). Please use the product 24 hours later after the installation.

Install the Lock Catch

For Style A (Cupboard door or drawer front covers the frame.)







Peel off the release paper on the back side of the lock catch. Adhere the lock catch onto the roof of the drawer or cupboard, and keep the thinner part of the lock catch in direction to the cupboard door or drawer front, and in line with the side edge of the drawer or cupboard, as indicated.

Note: The lock catch can be applied to any available spot in the same horizontal direction.

For Style B (Cupboard door or drawer front is inserted into the frame.)






Peel off the release paper on the back side of the lock catch. Measure and mark a line of the depth of the drawer front or cupboard door on the roof, and adhere the lock catch onto the roof, with the thinner part of the lock catch in direction to the cupboard door or drawer front, and in line with the marked line, as indicated.

Note: The lock catch can be applied to any available spot in the same horizontal direction.

Install the Lock Body



Measure the general depth of the thick end of the lock catch, and mark a line on the interior of the door or drawer front.

Install the Key



Peel off the release paper on the back of the key holder. Adhere the key holder on places that are out of the reach of children and convenient for adults to use.

Roof Aim at the middle Side Edge


Peel off the release paper on the back of the lock body. Adhere the lock body on the interior of the drawer front or cupboard door in line with the marked line, and keep the latch aiming at the middle of the lock catch, as indicated.



Attach the key to the key holder. And always remember to return the key after use.


How to Use

Unlock




On closing state, pull out the drawer or cupboard, with the key aiming at the spot where the lock body is.

Control the Latch




For occasions you don't need to lock the drawer or cupboard, toggle up the switch to lock the latch for normal use.

Lock



Take away the key and push back the drawer to lock.




Toggle down the switch to release the latch to work.

Packungsinhalt

- 8 Schliesskörper
- 8 Schlösser
- 2 Schlüsselhalter
- 2 Schlüssel

Produktübersicht



Installation

Vor der Installation

Säubern und trocknen Sie die für das Schloss vorgesehene Oberfläche.


Schieben Sie den Schalter am Schlosskörper hinunter, um die Verriegelung zu lösen. Siehe "Verriegelungskontrolle". Die Installationsmethode kann geringfügig geändert werden, je nach Art der Schublade und des Schranks (Version A oder Version B).

Bitte verwenden Sie das Produkt erst 24 Stunden nach der Installation.

Installation des Verschlussriegels

Für Version A (Schranktür steht vor oder wenn die Schubladenfront den Rahmen abdeckt.)






Ziehen Sie das Papier auf der Rückseite des Verschlussriegels ab. Halten Sie den Verschlussriegel gegen die Oberseite der Schublade oder des Schranks, wobei der dünnere Teil des Verschlussriegels wie angegeben, in Richtung der Schranktür zeigt, und in einer Linie mit der Vorderkante der Seitenwand abschliesst

Hinweis: Die Verriegelung kann auf jeden verfügbaren Punkt in der gleichen horizontalen Richtung angewendet werden.

Für Version B (Schranktür oder Schubladenfront ist in den Rahmen eingelassen)






Ziehen Sie das Trennpapier auf der Rückseite des Verschlussriegels ab. Messen und markieren Sie eine Linie mit Tiefe der Schubladenfront oder Schranktür auf der Oberseite, und kleben Sie die Verriegelung auf die Oberseite, mit dem dünneren Teil des Verschlussriegels in Richtung Tür an der markierten Linie, wie angegeben.

Hinweis: Die Verriegelung kann auf jeden verfügbaren Punkt in der gleichen horizontalen Richtung angewendet werden.

Installation des Schlosskörpers



Messen Sie die allgemeine Tiefe des dicken Endes des Verschlussriegels und markieren Sie eine Linie auf der Innenseite der Tür oder Schubladenfront.

Installation des Schlüssels



Ziehen Sie das Trennpapier auf der Rückseite des Schlüsselhalters ab. Befestigen Sie den Schlüsselhalter an Orten, die außerhalb der Reichweite von Kindern und bequem für Erwachsene zu erreichen sind.


Benutzung

Deckplatte Offinen Tür oder Schubladenfront


Öffnen

Wenn sich der Schlüssel auf dem dafür angebrachten Schlüsselhalter befindet, können Sie die Tür oder Schublade einfach herausziehen.

Verriegelungskontrolle



Für Gelegenheiten, in denen Sie die Verriegelung nicht benötigen um Schrank oder Schublade zu sperren, schieben Sie den Schalter nach oben, um die Verriegelung für den normalen Gebrauch ausser Kraft zu setzen.




Ziehen Sie das Trennpapier auf der Rückseite des Schlosskörpers ab. Befestigen Sie den Schlosskörper an der Innenseite der Schubladenfront oder der Schranktür entsprechend der markierten Linie, so dass die Verriegelung in der Mitte des Verschlussriegels greift, wie angegeben.




Befestigen Sie den Schlüssel am Schlüsselhalter. Und denken Sie immer daran, den Schlüssel nach Gebrauch zu entfernen.

Verschliessen



Entfernen Sie den Schlüssel und drücken Sie die Schublade zurück bis sie einrastet.



Schieben Sie den Schalter wieder nach unten, um die Verriegelung wieder einzuschalten.

Product Features

No drillings required for installation.

Smart switch enables the lock for normal use.

Magnetic design makes the lock safer and more reliable.

Invisible installation keeps your furniture nice and clean.

Produkteigenschaften

Kein Bohren erforderlich.

Ein durchdachtes Verriegelungssystem ermöglicht eine Sperre im täglichen Gebrauch.

Magnetisches Design macht das Schloss sicherer und zuverlässiger.

Die unsichtbare Installation hinterlässt keine Spuren auf Ihren Möbeln.

Warning

- The product and the package are prohibited to play as a toy.
- Do not use the product if there is any damage.
- It fits cupboard doors and drawer fronts up to thickness of 36mm.
- Do not touch the sticker with bare hands, reuse the sticker or attach the sticker to uncleaned surface, as it will weaken the stickiness.
- Please do use the product 24 hours later after the installation.
- The protector is designed to minimize injuries to children, but adults supervision is still needed.

Warnung

- Das Produkt und die Verpackung sind nicht als Spielzeug zu gebrauchen.
- Beschädigte Produkte bitte nicht benutzen.
- Es funktioniert bei Schranktüren und Schubladenfronten bis zu einer Dicke von 36mm.
- Fassen Sie den Aufkleber nicht mit bloßen Händen an, verwenden Sie den Aufkleber nicht mehrmals, oder befestigen Sie den Aufkleber nicht an ungereinigten Oberflächen, da er dies Klebekraft schwächen wird.
- Bitte verwenden Sie das Produkt erst 24 Stunden nach der Installation.
- Der Schutz ist entworfen, um Verletzungen zu den Kindern zu minimieren, aber es bedeutet nicht, daß die Überwachung durch einen Erwachsenen nicht benötigt wird.

Contact Us

To get in touch with us, please send an email to support@gagaku.us Or you can visit www.gagaku.us to get more information.

Kontaktieren Sie uns

Um mit uns in Verbindung zu treten, senden Sie bitte eine E-Mail an support@gagaku.us. Oder besuchen Sie www.gagaku.us, um weitere Informationen zu erhalten.



Material: ABS









